PROFF WOODCARE PFLEGE ÖL



www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

Das Pflegeöl sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es ist für die regelmässige Nachbehandlung von geölten und gewachsten Böden empfohlen. Mit jedem Pflegevorgang wird der Boden strapazierfähiger und die Holzmaserung optimiert.

GEBINDE:

1 Liter und 2,5 Liter

WERKZEUGE:

Farberoller, Polierpad Weiss, Baumwolltücher. Werkzeuge mit Proff Woodcare Ölverdünner reinigen.

WARNUNG:

Selbstentzündungsgefahr: Tücher, Pad und Schleifstaub mit Wasser tränken und entsorgen oder in einem dichtschliessenden Behälter aufbewahren vor dem Entsorgen.

- In Natur, Weiss, Grau, Braun und Schwarz
- Für erste Einpflege nach Verlegung
- Für Renovierung
- Von Hand oder mit Maschine auftragen



PROFF WOODCARE PFLEGE ÖL



www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG

Pflegeöl eignet sich für alle bereits geölten Innenhölzer – seien es Holzböden oder sonstige Holzflächen. Der Glanz der geölten Oberfläche wird wiederhergestellt, Strapazierfähigkeit und Fleckenbeständigkeit werden gesteigert. Einarbeiten lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine.

Anleitung:

- 1. Vorab die zu behandelnde Fläche gründlich mit Intensivreiniger säubern und vollständig trocknen lassen.
- 2. Das Gebinde gut aufschütteln. Bei der Variante Weiss vor dem Auftrag sicherstellen, dass sämtliche Weisspigmente gleichmässig im Öl verteilt sind. 1 Liter Öl auf 30 bis 40 m2 Holzfläche auftragen (nach Wunsch mit einer Sprühflasche). Anschliessend das Öl mit einem weissen Pad (in einer Tellermaschine oder von Hand) tief in das Holz einarbeiten.
- 3. Überschüssiges Öl mit einem Wischer auf das nächste zu behandelnde Segment ziehen oder mit Baumwolltüchern abnehmen. Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Holzfläche behandelt ist.
- 4. Die gesamte Fläche mit einem weissen Pad (in einer Tellermaschine oder von Hand) polieren.
- 5. Nach 4 Stunden (bei Verwendung einer Tellermaschine) bzw. nach 8 Stunden (bei Polieren von Hand) ist das Öl vorgehärtet, und der Boden kann schonend begangen werden.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen. Mit Abdeck papier einem Gehweg anlegen. Gehwege anlegen.
- 7. Zur Unterhaltsreinigung eignet sich Proff Woodcare Holzbodenseife gemischt mit Wasser. Soll gleichzeitig der Ölfi Im aufgefrischt werden, kommt auch Öl-Refresher gemischt mit Wasser in Betracht.

