

# PROFF WOODCARE PROFI-LAUGE



[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)

## ANWENDUNGSBEREICHE:

Profi-Lauge kann im Innenbereich auf unbehandeltem, neuem oder neu abgeschliffenem Nadelholz (Kiefer, Fichte) verwendet werden, um den natürlichen Vergilbungsprozess zu stoppen.

Auf Eiche verursacht die Profi-Lauge einen geräucherten Farbton.

- **Verhindert Vergilbung von Kiefer**
- **Geräucherter Farbton auf Eiche**

## GEBINDE:

2,5 Liter

## WERKZEUGE:

Laugebeständiger Nylonpinsel oder Fellwischer, Kunststoffeimer und Rührstab.

## WARNUNG:

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.



# PROFF WOODCARE PROFI-LAUGE



[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)

## SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

Profi-Lauge eignet sich für alle Arten von Weichholz, wie Kiefer, Pitch Pine oder Fichte. Sie schützt das Weichholz vor Vergilbung und bewahrt seinen hellen Farbton. Nach dem Laugen ist eine schützende Nachbehandlung mit Proff Woodcare Profi-Öl oder Proff Woodcare-Holzbodenseife erforderlich. Wichtig ist, dass der Vergilbungsprozess bei Auftrag der Lauge noch nicht begonnen hat. Da Lauge ätzend wirkt, sollten Paneele für Wände oder Decken stets vor dem Verlegen behandelt werden. Auf Eiche erzeugt die Profi-Lauge eine dunklere, wie geräuchert wirkende Tönung.

### Anleitung:

1. Die zu behandelnde Oberfläche muss völlig trocken und sauber (frei von Schmutz und Fett) sein. Zudem sollte sie vor der Behandlung frisch abgeschliffen werden.
2. Das Gebinde gut aufschütteln und in einen Kunststoffeimer leeren. Die Lauge gut aufrühren, um Pigmente und Kalk gleichmäßig zu verteilen.
3. Stets eine Schutzbrille, und Arbeitshandschuhe tragen. Lauge wirkt ätzend!
4. Die Lauge mit einem säurebeständigen Pinsel in Längsrichtung der Dielen gleichmäßig auftragen.
5. Während der Arbeit die Lauge regelmäßig aufrühren.
6. 1 Liter Lauge für 8–10 m<sup>2</sup> Holzfläche verwenden.
7. Werkzeuge in Wasser reinigen.
8. Nach der Vorbehandlung mit Lauge ist eine Nachbehandlung erforderlich. 6 Stunden warten und dann zunächst die Oberfläche mit Proff Woodcare-Intensivreiniger von Pigment- und Kalkresten säubern.
9. Die Oberfläche trocknen lassen und zuletzt Proff Woodcare Profi-Öl (weiß oder in beliebigem Farbton) auftragen.