

PROFF WOODCARE PROFI-ÖL



www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

Profi-Öl Natur & Weiss sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann auf sowohl gelaugten als neu abgeschliffene Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Mit Profi-Öl Weiss wird gleichzeitig einen Vergilbung des Holzes ausgesetzt.

GEBINDE:

1Liter, 2,5 Liter und 5 Liter.

WERKZEUGE:

Farbenroller, Polierpad Grün oder Beige und Weiss, Baumwolltücher. Werkzeuge mit Proff Woodcare Ölverdünner sauberreinigen.

WARNUNG:

Selbstentzündungsgefahr: Tücher, Pad und Schleifstaub mit Wasser tränken und entsorgen oder in einem dichtschießenden Behälter aufbewahren vor dem Entsorgen.

- In Natur und Weiss
- Die Verarbeitung entweder mit Maschine oder von Hand machen
- Hohe Festkörper sorgt für schnelle Sättigung der Oberfläche



PROFF WOODCARE PROFI-ÖL



www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

Profi-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine. Zur Vorbehandlung kommt eine der Laugen in Betracht. Profi-Öl Natur betont die natürliche Maserung des Holzes. Profi-Öl Weiss verleiht Kiefer und Eiche eine gekalkte Optik, wobei es ebenfalls die Maserung hervorhebt. Da das Öl schnell aushärtet, sollten stets einzelne Flächen von jeweils ca. 20 m² bearbeitet werden. So bleibt genügend Zeit, um das Öl gründlich in die Poren des Holzes einzumassieren.

Anleitung:

1. Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliffen und mit Intensivreiniger gereinigt sein. Vor der Ölbehandlung sicherstellen, dass die Fläche absolut trocken ist. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen.
2. Das Gebinde aufschütteln und vor dem Auftrag sicherstellen, dass sämtliche Weispigmente gleichmäßig im Öl verteilt sind. Mit einem Farb-Roller oder Kurzhaar-Pinsel 1 Liter Öl auf 10 bis 15 m² Holzfläche auftragen. Das Öl bis zu 15 Minuten lang in das Holz einziehen lassen. Falls sich trockene Stellen bilden, diese nachölen. Anschliessend das Öl mit einem beigen oder roten Pad und der Tellermaschine in das Holz einmassieren. Bei Flächen von bis zu 15 m² das Öl mit einem grünen Pad von Hand einmassieren.
3. Überschüssiges Öl abnehmen oder mit einem Wischer auf die nächste zu behandelnde Fläche ziehen. Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Holzfläche behandelt ist.
4. Die ganze Fläche mit einem weissen Pad und einer Tellermaschine oder von Hand polieren.
5. Nach der Vorhärungszeit von 6 Stunden die ganze Fläche erneut mit einem weissen Pad und der Tellermaschine polieren. Eventuell noch einmal eine geringe Menge Öl auftragen, um eine perfekte Politur zu erzielen.
6. Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Mit Wellpappe Gehwege anlegen.
7. Zur Unterhaltsreinigung eignet sich Proff Woodcare Holzbodenseife oder ProffWoodcare Öl-Refresher gemischt mit Wasser. Zur Renovierungspflege dasselbe Profi-Öl wie bei der Ersteinpflege verwenden