PROFF WOODCARE HIGH SOLID PROFI ÖL

www.proffwoodcare.ch

ANWENDUNGSBEREICHE:

High Solid Profi-Öl Natur & Weiss sichert eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Es kann auf sowohl gelaugten als neuabgeschliffenen Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Wird häufig im Objektbereichen mit hoher Verschleissforderungen eingesetzt. Mit High Solid Profi-Öl Weiss wird gleichzeitig eine Vergilbung des Holzes ausgesetzt.

GEBINDE:

2,5 Liter und 5 Liter.

WERKZEUGE:

Farbenroller, Polierpad Grün oder Beige und Weiss, Baumwolltücher. Werkzeuge mit Proff Woodcare Ölverdünner sauberreinigen.

WARNUNG:

Selbstentzündungsgefahr: Tücher, Pad und Schleifstaub mit Wasser tränken und entsorgen oder in einem dichtschliessenden Behälter aufbewahren vor dem Entsorgen.

- **In Natur und Weiss**
- **Die Verarbeitung mit Maschine vornehmen**
- **Hohe Festkörper über 95% sorgen für eine schnelle Sättigung der Oberfläche**

PROFF WOODCARE HIGH SOLID PROFI ÖL

www.proffwoodcare.ch

SO ARBEITEN SIE RICHTIG:

High Solid Profi-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine.
Zur Vorbehandlung kommt eine der Laugen in Betracht. High Solid Profi-Öl Natur betont die natürliche Maserung des Holzes. High Solid Profi-Öl Weiss verleiht Kiefer und Eiche eine gekalkte Optik, wobei es ebenfalls die Maserung hervorhebt. Da das Öl schnell aushärtet, sollten stets einzelne Flächen von jeweils ca. 20 m2 bearbeitet werden. So bleibt genügend Zeit, um das Öl gründlich in die Poren des Holzes einzumassieren.

Anleitung:

1. Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliffen und mit Intensivreiniger gereinigt sein. Vor der Ölbehandlung sicher stellen, dass die Fläche absolut trocken ist. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12 % betragen.
2. Das Gebinde aufschütteln und vor dem Auftrag sicherstellen, dass sämtliche Weisspigmente gleichmäßig im Öl verteilt sind. Mit einem Farbroller oder Kurzhaarpinsel 1 Liter Öl auf 20 m2 Holzfläche auftragen. Das Öl bis zu 15 Minutenlang in das Holz einziehen lassen. Falls sich trockene Stellen bilden, diese nach ölen. Anschließend das Öl mit einer Tellermaschine mit beigem oder rotem Pad in das Holz einmassieren.
3. Überschüssiges Öl abnehmen oder mit einem Wischer auf das nächste zu behandelnde Fläche ziehen. Den Vorgang wiederholen, bis die gesamte Holzfläche behandelt ist.
4. Die ganze Fläche mit einem weissen Pad in einer Tellermaschine polieren.
5. Nach der Vorhärtungszeit von 6 Stunden die ganze Fläche erneut mit einem weissen Pad in einer Tellermaschine polieren. Eventuell noch einmal eine geringe Menge Öl auftragen, um eine perfekte Politur zu erzielen.
6. Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang aushärten lassen. Während dieser Zeit den Boden vor Wasser schützen. Schonend begehbar nach 12 Stunden. Mit Wellpappe Gehwege anlegen.
7. Zur Unterhaltsreinigung eignet sich Proff Woodcare Holzbodenseife oder ProffWoodcare Öl-Refresher gemischt mit Wasser. Zur Renovierungspflege dasselbe Proff Woodcare-Öl wie bei der Ersteinpflege verwenden.